


Bluetooth Funktion *(Kunde)*

DOC-12-08-D
07/11/2025





Inhaltsverzeichnis

1. Anmelden	5
2. Konto erstellen	6
3. Sicherheit	8
4. Bedienung des Coverseal	11
5. Alarme	14
6. Einstellungen	15
7. Bedienungsanleitung	17
8. Benutzer einladen	18
9. Firmware-Update	19
10. Sicherheitshinweise	20
11. FAQ	22



*Um die App zu installieren,
suchen Sie im App Store oder Play Store
einfach nach „Coverseal»*

*Sie können auch
einen der folgenden QR-Codes scannen,
um direkt zum Download zu gelangen.*





1. Anmelden

Wenn Sie die App nach dem Herunterladen aus dem App Store (Apple) oder dem Google Play Store (Android) zum ersten Mal starten, gelangen Sie zum Startbildschirm.

Beim Start fordert Sie die Anwendung auf, **Bluetooth zu aktivieren**. Diese Freigabe ist notwendig, damit die App zuverlässig funktioniert und Sie alle Funktionen nutzen können.

Wenn Sie bereits über ein Konto verfügen, geben Sie einfach Ihre Anmeldedaten ein, um sich anzumelden. Andernfalls können Sie mit der Erstellung Ihres Kontos beginnen, indem Sie die Option „Registrieren“ auswählen und die Schritte zur Registrierung befolgen.



Vor der Anmeldung können Benutzer die Sprache der Anwendung ändern, indem sie auf „Sprachauswahl“ tippen.


2. Konto erstellen

Erstellen Sie Ihr Konto in ein paar einfachen Schritten:


- 1. Geben Sie Ihre beim Kauf verwendete E-Mail-Adresse ein**
Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie beim Kauf Ihres Coverseal verwendet haben.
- 2. Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse**
Ein 6-stelliger Bestätigungscode wird Ihnen per E-Mail zugesandt.* Geben Sie diesen code in die App ein, um Ihre Adresse zu bestätigen.
- 3. Vervollständigen Sie Ihr Profil**
Geben Sie Ihren Namen an und bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse.
- 4. Legen Sie Ihr Passwort fest**
Wählen Sie ein sicheres Passwort: mindestens 8 Zeichen, mit einer Ziffer und einem Sonderzeichen.

**Bitte bedenken Sie, dass es 30 Sekunden bis 1 Minute dauern kann, bis die E-Mail bei Ihnen eintrifft. Warten Sie diese E-Mail ab, bevor Sie einen neuen Code anfordern.*



Schritt 1





Schritt 2



Schritt 3




Schritt 4



3. Sicherheit

Protokolle

Nachdem Sie Ihren Sicherheitscode erstellt haben, wird Ihnen eine Zusammenfassung der wichtigsten Sicherheitsprotokolle angezeigt. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich damit vertraut zu machen. Bevor Sie fortfahren, werden Sie gebeten, zu bestätigen, dass Sie diese wichtigen Regeln gelesen und verstanden haben.




Erste Verwendung

Wenn Sie sich zum ersten Mal bei der Anwendung anmelden, werden Sie aufgefordert, Ihre Sicherheitseinstellungen zu konfigurieren:

- **Aktivieren Sie die biometrische Authentifizierung (Fingerabdruck, Gesichtserkennung), sofern diese auf dem Gerät verfügbar ist.**
- **Erstellen Sie einen 6-stelligen Sicherheitscode, der zur Bedienung Ihres Coverseal erforderlich ist.**

Sollte bei dieser Konfiguration ein Fehler auftreten, können Sie den Vorgang einfach durch Drücken von „Erneut starten“ wiederholen. Anschließend ist für jede Bedienung Ihres Coverseal eine Authentifizierung mittels Biometrie oder des 6-stelligen.




Zurücksetzen des Codes

Sie haben Ihren Sicherheitscode vergessen? Kein Problem. Klicken Sie einfach auf „Code zurücksetzen“.

Um die Sicherheit Ihres Kontos zu gewährleisten, fordert die App Sie zunächst auf, Ihr Passwort zu bestätigen.

Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, können Sie ganz einfach einen neuen sechsstelligen Code festlegen.



Bedienung des Coverseal

Wenn Sie über die App auf Ihre Coverseal zugreifen, steht Ihnen eine intuitive Benutzeroberfläche zur Verfügung, die Ihnen Folgendes anzeigt:

- Die Bluetooth-Verbindungsstärke in Echtzeit;
- Den aktuellen Status der Coverseal: Offen oder Geschlossen;
- Bedienelemente, die je nach Status des Geräts aktiviert oder deaktiviert sind.


Zur Unterstützung der Interaktion bietet die App auch visuelle und sensorische Rückmeldungen:

- Vibrationen beim Öffnen oder Schließen;
- Sicherheitshinweise werden alle zwei Sekunden angezeigt, wenn eine Anomalie auftritt;
- Wenn die Coverseal teilweise geöffnet ist, wird sofort eine klare Warnmeldung angezeigt.



4. Bedienung des Coverseal

Abdeckung Geöffnet / Geschlossen




⚠ : Schnelle Handhabung

Wenn Sie die Aktion zu schnell ändern (z. B. ohne Wartezeit vom Öffnen zum Schließen wechseln), kann Coverseal automatisch in den Sicherheitsmodus wechseln.

In diesem Fall müssen Sie die Alarmlöschen, bevor Sie eine Bewegung erneut starten können.

👉 Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Technische Informationen & Alarmlöschen“ der Anwendung.

Während der Bedienung



** Während sich die Abdeckung bewegt, erscheinen alle zwei Sekunden*

Sicherheitshinweise auf dem Bildschirm.


Wenn Sie die Schaltflächen „Öffnen“ / „Schließen“ gedrückt halten, spüren Sie leichte Vibrationen, und eine deutliche Vibration warnt Sie, wenn die Abdeckung vollständig geöffnet oder geschlossen ist.

Unterbrechung

Wenn Coverseal während der Bewegung anhält und teilweise geöffnet oder geschlossen bleibt, erscheint sofort eine deutliche visuelle Warnung in der App.

Zu Ihrer Sicherheit wird eine Zwischenposition als gefährlich angesehen und sollte vermieden werden.


Bitte achten Sie stets darauf, dass die Abdeckung vollständig geöffnet oder geschlossen ist.



5. Alarme

Über die App können Sie Folgendes einsehen:

- Technische Informationen zu Ihrer Coverseal;
- Verlauf der aus gelösten Alarme.




! Nachdem Sie eine Alarmmeldung zur Kenntnis genommen haben, denken Sie daran, auf „Alarme löschen“ zu drücken. Die Abdeckung kann erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn diese Warnmeldungen gelöscht wurden.

6. Einstellungen

Die Anwendung ermöglicht es Ihnen, Ihre Nutzung jederzeit individuell anzupassen:


- Die **Sprache der Benutzeroberfläche** ändern (Französisch/ Englisch);
- Ihren **sechsstelligen Sicherheitscode** ändern;
- Die **biometrische Authentifizierung** aktivieren oder deaktivieren (Fingerabdruck oder Gesichtserkennung).



Kontolöschung

Die Anwendung ermöglicht es Ihnen, Ihr Konto jederzeit zu löschen.




⚠ Achtung: Diese Aktion ist endgültig und kann nicht rückgängig.



7. Bedienungsanleitung

Sie können die Bedienungsanleitung für Ihr Coverseal direkt aus der App herunterladen und jederzeit auf die Sicherheitshinweise zugreifen.

In diesen Unterlagen erfahren Sie, wie Sie Ihre Abdeckung richtig bedienen, welche Handgriffe Sie ausführen müssen und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten sollten, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.



8. Benutzer einladen


Sie können den Zugang zu Ihrem Coverseal ganz einfach freigeben durch die Option „Benutzer einladen“.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein, die Sie einladen möchten.
2. Wählen Sie die Rolle des Benutzers:
 - **Familienmitglied: Standardmäßig unbegrenzter Zugriff (kann angepasst werden);**
 - **Gast: Zeitlich begrenzter Zugriff.**

Der eingeladene Benutzer erhält eine E-Mail mit der Aufforderung, die App herunterzuladen. Nach der Installation kann er über die Schaltfläche „Konto erstellen“ ein eigenes Benutzerkonto anlegen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen (siehe Seite 5).

Nach dem Hinzufügen erscheint der eingeladene Benutzer in Ihrer Benutzerliste und kann jederzeit wieder entfernt werden.




9. Firmware-Update

Um Ihr Coverseal auf dem neuesten Stand zu halten, können Sie die Software der Steuerkarte ganz einfach über die App aktualisieren.

So gehen Sie vor:

- Verbinden Sie sich über die App mit der Abdeckung;
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update zu starten.



10. Sicherheitshinweise

Diese praktischen Hinweise helfen Ihnen, eine optimale Leistung Ihrer Coverseal-Abdeckung zu sicherzustellen:

Überprüfen Sie regelmäßig die sicherheitsrelevanten Elemente:

- Den perfekten Sitz der Plane in den Führungsschienen, reinigen Sie diese bei Bedarf von Schmutz, bevor Sie die Abdeckung bedienen;
- Zustand der Gurte;
- Die Ebenheit, Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Verankerungsflächen (Beckenrand, Liegeflächen oder Terrassen).

Das Schwimmbad gilt als nicht sicher, wenn:

- Die Abdeckung nicht vollständig geöffnet oder geschlossen ist;
- Die Abdeckung nicht verriegelt ist;
- Die Plane, die Stabilisierungsstäbe oder die Nähte beschädigt sind;
- Eine Führungsschiene sich verschoben hat und/oder die Verbindung zwischen zwei Schienen nicht einwandfrei ist.

Die Sicherheit ist nur gewährleistet, wenn die Abdeckung gemäß den Anweisungen des Herstellers ordnungsgemäß installiert wurde.

Bei einer Fehlfunktion, die das Schließen und Sichern des Beckens verhindert, sind alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Zugang von Kleinkindern zum Becken zu verhindern, bis die Abdeckung repariert ist.

Halten Sie die vom Hersteller angegebenen Wasserhöhen ein, um die ordnungsgemäße Funktion der Plane und der Verankerung zu gewährleisten.

Eine COVERSEAL-Schwimmbadabdeckung = geringere Kosten für Schwimmbadpflegeprodukte.




Es ist daher unerlässlich, die wichtigsten Parameter der Wasseraufbereitung, insbesondere den pH-Wert und den Desinfektionsmittelgehalt, regelmäßig zu kontrollieren und die Dosierung der Produkte entsprechend anzupassen.

Die Langlebigkeit Ihrer COVERSEAL-Abdeckung und ihre einwandfreie Funktion hängen von einer gründlichen und regelmäßigen Reinigung ab. Diese Reinigung besteht hauptsächlich darin, Schmutz und Ablagerungen zu entfernen, die sich auf der Abdeckung und im Inneren der Führungsschienen ansammeln können.

Eine mangelnde regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer verkürzen und Schäden an Ihrem Coverseal verursachen. Schäden, die auf mangelnde Reinigung zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie.

Sie finden alle nützlichen Informationen in unserer Bedienungsanleitung, die Sie über den untenstehenden QR-Code aufrufen können.



11. FAQ

Mein Abdeckung konnte in der App nicht gefunden werden, was soll ich tun?

- **Überprüfen Sie die Stromversorgung:** Öffnen Sie die seitliche Klappe und überprüfen Sie, ob die Stromanschlüsse (die schwarzen Kabel) fest sitzen: vom Solarpanel (unteres Kabel) und von der Batterie (oberes Kabel). Wenn die Abdeckung in der App weiterhin nicht zu finden ist oder sich nicht bewegt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- **Die mobile App neu installieren:** Löschen Sie die mobile App und installieren Sie sie erneut. Denken Sie beim ersten Öffnen daran, dass Sie Bluetooth aktivieren müssen. Stellen Sie sicher, dass nur ein einziges Telefon mit der Abdeckung verbunden ist, und verbinden Sie sich anschließend in unmittelbarer Nähe zur Abdeckung. Es ist möglich, dass Ihre Abdeckung ein Update benötigt. In diesem Fall wird direkt in der App ein Banner angezeigt. Gegebenenfalls ist ein Neustart der Steuerkarte erforderlich. Dazu genügt es, die Stromkabel der Abdeckung abzuziehen und wieder anschließen. Siehe dazu das beigefügte Video.



- **Testen Sie es ohne Solarstromversorgung:** Trennen Sie das Kabel vom Solarpanel (schwarzes Kabel unten). Versuchen Sie es dann mit der Kabelsteuerung oder den Tasten „Open/Close“: Wenn der Summer nicht ertönt, liegt das Problem wahrscheinlich an der Sicherung (fahren Sie mit Schritt 4 fort). Wenn der Summer ertönt, die Abdeckung sich jedoch nicht bewegt oder ruckelt, liegt das Problem wahrscheinlich an der Batterie.

- **Ersetzen Sie die Sicherung :**

Ausführung mit 1 Sicherung: Trennen Sie die beiden schwarzen Kabel, öffnen Sie die Elektronikbox mit einem kleinen Schraubendreher und ersetzen Sie die Sicherung durch die mitgelieferte 20-A-Sicherung (in der Box). Schließen Sie das Gerät wieder an, testen Sie die Abdeckung über 1 m mit den Tasten oder der Kabelsteuerung und verbinden Sie es dann wieder mit der App, wenn alles funktioniert. Schließen Sie das Gerät wieder an und testen Sie es.

Ausführung mit 2 Sicherungen: Öffnen Sie die seitliche Klappe und trennen Sie die beiden schwarzen Stromkabel. Überprüfen Sie zunächst die Batteriesicherung (unten) und ersetzen Sie sie, wenn sie defekt ist. Schließen Sie das Gerät wieder an und testen Sie es. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie die Motorsicherung (oben), tauschen Sie sie gegebenenfalls aus, schließen Sie dann die Kabel wieder an und starten Sie die App neu.

Wenn das Problem nach all diesen Schritten weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Installateur.

Ich kann mich nicht bei der App anmelden, was kann ich tun?

Die Coverseal-App herunterladen: Klicken Sie direkt auf den QR-Code auf Seite 4 oder suchen Sie in Ihrem Store nach „Coverseal“.

Wenn Sie bereits ein Konto haben:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem internet verbunden ist. Melden Sie sich mit Ihrem Login (Ihre bei der Installation verwendete E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort an. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf «Passwort vergessen». Sie erhalten dann einen 6-stelligen code per E-Mail (warten Sie bis zu 1 minute). Wenn Sie es nicht erhalten: überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner oder überprüfen Sie, ob die Adresse korrekt ist. Wenn Sie immer noch nichts erhalten, kontaktieren Sie uns!
- Geben Sie Ihren 6-stelligen code ein. Wenn die Meldung «Token has expired» angezeigt wird, haben Sie möglicherweise zu früh einen neuen code angefordert. Warten Sie in diesem Fall zwei Minuten, löschen Sie alle E-Mails von noreply@coverseal.com, fordern Sie einen neuen Code an, und wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns.
- Sobald Sie den Code erhalten haben, erstellen Sie ein neues Passwort (Mindestens 8 Zeichen, davon 1 Ziffer und 1 Sonderzeichen).

Wenn Sie noch kein Konto haben:

- Ihr Mobiltelefon muss mit dem Internet verbunden sein. Sie müssen von einem Installateur oder dem Eigentümer der Abdeckung eingeladen werden. Wenn Sie eingeladen wurden, wenden Sie sich bitte an den Eigentümer. Wenn Sie der Eigentümer sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.
- Der Eigentümer kann unter „Details zur Abdeckung > Benutzer“ überprüfen, ob die verwendete E-Mail-Adresse korrekt ist.

Wie aktualisiere ich meine Abdeckung über die App?

- **Löschen Sie die mobile App und installieren Sie sie erneut:** Klicken Sie direkt auf den QR-Code auf Seite 4 oder suchen Sie in Ihrem Store nach „Coverseal“. Erlauben Sie beim ersten Start die Verwendung von Bluetooth. Die Abdeckung kann jeweils nur mit einem Mobiltelefon verbunden werden.

• **Melden Sie sich in der Nähe Ihrer Abdeckung an:** Wenn ein Update verfügbar ist, führt Sie die App Schritt für Schritt durch den Vorgang. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Gegebenenfalls müssen Sie die Stromkabel abziehen und wieder anschließen. Schauen Sie sich bei Bedarf das bereitgestellte Video an.



- **Wenn der Schritt „Firmware-Installation“ oder „Abdeckung überprüfen“ länger als 2 Minuten in einer Schleife läuft, befolgen Sie diese Schritte:**
 1. Schließen Sie die App vollständig
 2. Trennen Sie die beiden schwarzen Stromkabel
 3. Warten Sie 5 Sekunden
 4. Schließen Sie die Kabel wieder an und achten Sie darauf, dass Sie fest eingesteckt sind
 5. Starten Sie die App neu und beginnen Sie erneut mit Schritt 2

Die Phase «Überprüfung der Abdeckung» wird möglicherweise nicht mehr angezeigt: Dies ist normal und bedeutet, dass die Steuerkarte ordnungsgemäß neu gestartet wurde.

Wenn das Update immer noch fehlschlägt oder das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie unsere technische Abteilung.

Alle FAQs finden Sie auf unserer Website.

